

Detecha **Epoxyban®**



Oblíbený dvousložkový nátěr na beton určený k nátěrům betonových podlah s velmi vysokou mechanickou zátěží. Epoxyban je použitelný jako litá podlaha. Nanáší se v libovolně silné vrstvě a při vytvrzování nemění objem.

Dvousložkové barvy potřebují pro zdárný výsledek dodržení několika pravidel. Není třeba mít obavy, nejedná se o nic složitého...

Co je potřeba pro úspěšný výsledek?

Je nutno dodržet pracovní postup vydaný výrobcem. Postup je uveden i na zadní straně obalu nebo na www.detecha.cz/produkt/epoxyban (QR kód výše).

Teplota při aplikaci a pro zrání nátěru

Optimální rozmezí je 15–25 °C.

Pod 10 °C barva nevytverdne, při vyšších než doporučených teplotách dochází ke zrychlení reakce a může být obtížné směs stihnout zpracovat. Doporučujeme namíchat menší množství barvy.

Správně připravený podklad

Před aplikací odstraňte prach, mastnotu, nečistoty a opravte případné praskliny a nerovnosti. Vlhkost podkladu max. do 15 %.

Nedostatečně připravený podklad způsobí nedokonalosti v nátěru.

Přesný poměr jednotlivých složek

Složku A a složku B je nutné namíchat v předepsaném poměru. Doporučujeme odvažovat složky na digitální váze.

Špatný poměr složek způsobí, že barva nevytverdne nebo nedosáhne požadovaných vlastností.

Míchání velkého objemu (20 kg balení)

Namíchané množství barvy vlivem reakční doby nestačí jednotlivce včas zpracovat.

K aplikaci jsou potřeba alespoň 2–3 osoby.

Důkladné promíchání obou složek

Použijte vrtačku s míchacím nástavcem. Důkladné promíchání zajišťuje homogenní směs a správné vytvrzení. Použití dřívka nebo klacíku nestačí.

Nedostatečným promícháním hrozí lokální vady nátěru.

Detecha Epoxyban si za více než 15 let přítomnosti na českém trhu našel mnoho věrných a spokojených zákazníků.

Pevně věříme, že mezi ně budete patřit i Vy!



První (penetrační) vrstva

U savých povrchů aplikujte penetrační vrstvu, případně ji zopakujte. Na nesavých površích penetrace není nutná.

Nedostatečná penetrace způsobí, že se barva ztrácí do podkladu (velká spotřeba), v následné vrstvě nátěru vzniknou nedokonalosti.

Následné vrstvy

Každou vrstvu aplikujte až po úplném zaschnutí té předchozí. Následnou vrstvu nanášejte doporučeným válečkem nebo stěrkou v závislosti na požadované tloušťce. Při větších vrstvách použijte provzdušňovací váleček, který eliminuje bublinky.

Dostatečné vyzrání natřené podlahy

Po dobu 24 hodin chraňte natřený povrch před prachem a vlhkostí. Pro plné mechanické zatížení je nutné ponechat nátěr zrán minimálně 5–7 dní.

Mechanické nebo chemické zatížení před úplným vytvrzením může změnit vzhled nebo poškodit nátěr.

Nelekejte se

Dlouhodobá expozice UV záření způsobuje křídovatění – žloutnutí (přirozený proces u všech epoxidových nátěrů).

